

Места расположения шильда с серийным номером на корпусе shreddera

Шильд с серийным номером



Серийный номер находится под штрих кодом




На днище режущего блока



На днище режущего блока

На передней панели за дверкой



На задней стенке